

## Ustawienie interfejsu RS232 w czytniku HD42A

W celu przestawienia czytnika HD42A na interfejs RS232 należy zeskanować poniższy kod.

