

Instrukcja obsługi

Szybki profesjonalny czytnik
kodów HD29A

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne/ automatyczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona, niebieska)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** programowalne rodzaje emitowanych dźwięków
- **Waga:** 200g
- **Wymiary:** 73x92x165mm
- **Pobór prądu:** 85mA

Specyfikacja pracy:

- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Odczytywane kody:** UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code , GS1 DataBar (RSS) series
- **Interfejs:** USB, RS232, PS2
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celsjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celsjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 90%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 90%

Cechy charakterystyczne:

- Niska cena
- Wysoka jakość wykonania
- Zaawansowane możliwości konfiguracji
- Interfejs Plug & Play
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Solidna sprawdzona konstrukcja

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel USB lub inny wybrany przez klienta (PS2 lub RS232)



Kody główne



Przywrócenie do ustawień
fabrycznych



Poziom naładowania baterii

Ustawienia skanowania kodów kreskowych



Tryb automatyczny



Tryb ręczny



Tryb ciągły

Ustawienia przejścia w stan czuwania



Uśpienie po 2 sekundach



Uśpienie po 5 sekundach
(domyślnie)



Uśpienie po 10 sekundach



Uśpienie po 20 sekundach

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Wysoka głośność sygnału



Średnia głośność sygnału



Niska głośność sygnału



Dźwięk wyciszony

Dodawanie ID jako Prefiks



Włączone



Wyłączone

Ustawienie znaków końcowych



CR



LF



CR + LF



Bez znaku końcowego

Ustawienie Prefiksu



Wyświetlanie prefiksu



Wyświetlanie prefiksu
wyłączone



Ustawienie prefiksu

Ustawienie Sufiksu



Wyświetlanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu
wyłączone



Ustawienie sufiksu

Ustawienia wielkości liter



Zamiana liter wyłączona
(domyślnie)



Duże litery



Małe litery

Załącznik 1. Kody numeryczne

0



2



4



6



8



A



C



E



1



3



5



7



9



B



D



F





Zapisywanie ustawień