

## Programowanie znaku ` jako prefix w czytniku HD67A

W celu ustawienia znaku ` jako prefix w czytniku HD67A należy zeskanować po kolei poniższe kody.

