

Programowanie znaku ~ jako prefix w czytniku HD67A

W celu ustawienia znaku ~ jako prefix w czytniku HD67A należy zeskanować po kolei poniższe kody.

