

Programowanie klawisza TAB jako suffix w czytniku HD67A

W celu ustawienia klawisza TAB jako suffix w czytniku HD67A należy zeskanować poniższy kod.

